


## MP-3 (PV・PSシリーズ用硬質金メッキプローブセット)

MP-3はミコジック製 プローブポジショナ PV・PSシリーズ専用硬質金メッキプローブのセットです。

### 内容物

- ① PV・PSシリーズ用硬質金メッキプローブ × 2
- ② ワッシャー × 4
- ③ ノブ × 2
- ④ 樹脂ネジ × 2
- ⑤ マジックテープバンド × 2
- ⑥ 六角レンチ × 1




### 取付方法

1. ⑥六角レンチでプローブ固定用バンドを外します。



2. ③ノブで①硬質金メッキプローブを②ワッシャー 2枚ではさみこむようにして取付けます。  
又、④樹脂ネジを取付けます。



### 使用時

凹凸部にお使いのプローブのフックやクリップを取付けてください。





⑤マジックテープバンドは必要に応じて、プローブ本体やケーブルをアームに固定する用途にお使いください。

**※ 針先が大変鋭くなっておりますので取扱に十分ご注意ください。**

### 収納時

①プローブ針先を④樹脂ネジに当てて③ノブを締めてください。



④樹脂ネジで①針先をはさみこむように軽く締めると針先をより確実に固定できます。

※締めすぎはプローブを損傷する恐れがあります。