

PV・PS シリーズ用 Cクランプ


PV-C1

取付手順

PVシリーズ本体裏側のボルトを付属の六角レンチで緩めてスタンド部を取り外してください。



PV-C1の円形ワッシャと角型ワッシャを写真のように配置してください。



PVシリーズから外したスタンドをボルトで写真のように固定して取付け完了です。



※本製品はゴムマット等が貼られた作業台での使用を想定しておりますが、状況に応じて傷やグラつき防止の為に適切なシートなどをかませて御使用ください。